CYCLEMASTER

Bezprzewodowy licznik rowerowy
z panelem solarnym




3 lata
GWARANCJA PRODUCENTA

OBSŁUGA KLIENTA
00800 / 68546854
(bezpłatny dla połączenia z telefonu stacjonarnego)
monz-pl@teknihall.com
Nr art. 8367 03/27/2019

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

28083672
03/27/2019
Nr art.: 8367 / PO30000418

W zestawie
- **A** bezprzewodowy licznik rowerowy
- **B** uchwyt urządzenia
- **C** podkładka gumowa uchwytu
- **D** czujnik
- **E** podkładka gumowa czujnika
- **F** magnes z uchwytem magnetycznym
- **G** 2 baterie guzikowe (1 x typ CR 2032 / 1 x typ CR 2016)
- **H** 6 opasek kablowych



Dane techniczne
Bezprzewodowy licznik rowerowy z panelem solarnym
Nr art.: 8367
PO30000278
Numer modelu: 22967
Zasilanie elektryczne:
Napięcie robocze: 3 V
Bateria guzikowa czujnika: 3 V ⎓
typ: CR2032
Bateria guzikowa licznika rowerowego: 3 V ⎓
typ: CR2016
Stopień ochrony: IP44
Częstotliwość transmisji i moc nadawcza:
Komputer rowerowy: Pasmo częstotliwości: 125 ± 10 kHz
Czujnik: Pasmo częstotliwości 125 kHz ± 10 kHz
Maksymalna przekazywana moc: < 5 dBm (ochrona przeciwbryzgowa)
Waga: ok. 57 g (z akcesoriami)
Waga licznika rowerowego bez baterii guzikowych 29,5 g
Wymiary urządzenia:
ok. 6,2 x 3,9 x 1,5 cm (dł. x szer. x głęb.)
Data produkcji: 2017
Gwarancja producenta: 3 lata

1. Wstęp
Objaśnienia symboli
W niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu lub opakowaniu zastosowano następujące symbole i hasła ostrzegawcze.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Symbol / hasło ostrzegawcze oznaczające zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku nieuniknięcia – może skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.

⚠ OSTROŻNIE!

Symbol / hasło ostrzegawcze oznaczające zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które – w przypadku nieuniknięcia – może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

UWAGA!

Hasło ostrzegające przed ewentualnymi szkodami materialnymi.

Symbol towarzyszący informacjom dodatkowym, które mogą być przydatne dla użytkownika.

Deklaracja zgodności *(patrz rozdział „Deklaracja zgodności”)*: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie mające zastosowanie przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ten symbol oznacza prąd stały.

Ten symbol informuje o tym, że zakres dostawy obejmuje wymagane baterie.

Te symbole oznaczają szczególne cechy produktu: bezprzewodowy, zużycie kalorii, trasa, dopasowany do wszystkich rozmiarów, temperatura, stoper, podświetlenie.

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezprzewodowy licznik rowerowy jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania i gromadzenia informacji (np. średnia prędkość, godzina itp.) podczas korzystania z roweru. Jest on przeznaczony tylko do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Licznik należy użytkować tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Każde odmienne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet do szkód osobowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi lub nieprawidłowego zastosowania.

3. Zasady bezpieczeństwa
Dokładnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa.
Ten komputer rowerowy może być używany przez dzieci w wieku od ośmiu lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania komputera rowerowego i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę komputerem rowerowym. -Konserwacja i/lub czyszczenie nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

⚠ OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO! ISTNIEJE NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY ZYCIA I OBRAŻEŃ!
Należy zabezpieczyć materiał opakowaniowy przed dziećmi. Między innymi istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Licznik zawiera drobne elementy. Dzieci mogą połknąć je podczas zabawy i udusić się. Dzieci nie powinny mieć dostępu do drobnych elementów.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE BATERIAMI GUZIKOWYMI! Licznik rowerowy jest zasilany baterią guzikową typu CR2016, natomiast czujnik baterią typu CR2032.

4. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii guzikowych:

⚠ OSTRZEŻENIE!

ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
- Baterie guzikowe nie powinny być przechowywane w pobliżu dzieci. Baterie guzikowe mogą w przypadku połknięcia stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego, dlatego dany produkt i wchodzące w jego skład baterie guzikowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii guzikowych.
- Wymagające wymiany baterie guzikowe można zastąpić tylko bateriami guzikowymi tego samego typu. Podczas wymiany baterii guzikowej należy zwracać uwagę na ułożenie biegunów. W razie potrzeby oczyścić styki baterii guzikowej i urządzenia przed założeniem baterii.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: Nigdy ponownie nie ładować nieładowalnych baterii guzikowych, nie zwierać ich i / lub nie otwierać. Skutkiem może być przegrzanie, ryzyko pożaru lub wybuch.

UWAGA! Wylane lub uszkodzone baterie guzikowe mogą w przypadku zetknięcia ze skórą spowodować poparzenia. Nie dotykać wylanych baterii guzikowych gołymi dłońmi; w takim przypadku należy koniecznie założyć odpowiednie rękawice ochronne!
- W przypadku połknięcia baterii guzikowej należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
- W przypadku czujnika należy stosować tylko baterie guzikowe typu CR 2032, natomiast w urządzeniu tylko baterie guzikowe typu CR 2016 tych samych producentów.
- Baterie guzikowe przechowywać w suchym, chłodnym i wolnym od wilgoci miejscu.
- Pod żadnym pozorem nie wrzucać baterii guzikowych do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
- Nigdy nie wystawiać baterii guzikowych na nadmierne ciepło. Większe ryzyko wycieku!
- Nie deformować baterii guzikowych. Grozi to wybuchami i związanymi z tym ewentualnymi obrażeniami wśród osób.
- Jednorazowe baterie guzikowe tracą część swojej energii nawet podczas przechowywania.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia należy wyjąć baterie guzikowe.
- Zużyte baterie guzikowe należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i prawidłowo zutylizować, przekazując je do miejscowego punktu zbiórki odpadów.
- Jednorazowe baterie guzikowe i rozładowane baterie guzikowe należy przechowywać osobno, aby uniknąć pomyłek.


UWAGA!

5. Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
- Nieprawidłowe postępowanie z licznikiem może prowadzić do uszkodzeń.
- Licznik należy użytkować w temperaturze otoczenia w zakresie od -10° C do +50° C.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie wilgoci.
- Unikać pyłu, gorąca i długotrwałego, bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nigdy samodzielnie nie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów technicznych należy zwrócić się pod podany na karcie gwarancyjnej adres serwisu.
- Jeżeli bezpieczne zamknięcie komory baterii guzikowej za pomocą pokrywy obudowy nie jest możliwe, należy zutylizować licznik rowerowy w sposób opisany w rozdziale „Utylizacja”.
- Aby zapobiec przedwczesnemu wyczerpaniu baterii guzikowej w przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z roweru, magnes nie powinien znajdować się bezpośrednio przy czujniku. Baterie guzikowe należy wyjąć, jeżeli licznik rowerowy nie będzie używany przez dłuższy czas.


6. Informacje o panelach solarnych
Ten licznik jest wyposażony w ogniwa solarne, które przekształcają energię świetlną w prąd elektryczny. Dzięki temu wydłuża się żywotność baterii guzikowej. Baterie guzikowe są jednak niezbędne do zasilania w ciemności oraz do czujnika.

7. Kontrola urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy licznik jest kompletny i nieuszkodzony.


8. Montaż
8.1 Punkty montażowe w rowerze / rys. (a)




8.2 Montaż uchwytu i komputera rowerowego
Montaż na wsporniku kierownicy / rys. (b-c)
Podłożyć podkładkę gumową **C** pod uchwyt urządzenia. **B** .




Umieścić uchwyt **B** z podkładką gumową **C** na wsporniku kierownicy (punkt montażowy (1)) i przełożyć dwie opaski kablowe **H** przez przewidziane do tego celu prowadnice w uchwycie **B**. Zacisnąć opaski kablowe **H** , tak aby cały uchwyt porządnie przylegał. Odciąć wystające końcówki obu opasek kablowych **H** przy użyciu nożyczek. Uchwyt jest zamontowany.




Montaż na drążku kierownicy / rys. (d)
Podłożyć podkładkę gumową **C** pod uchwyt licznika **B** (patrz **rys. (b)**).
Umieścić uchwyt **B** z podkładką gumową **C** na drążku kierownicy (punkt montażowy (2)) i przełożyć dwie opaski kablowe **H** przez przewidziane do tego celu prowadnice w uchwycie **B**. Zacisnąć opaski kablowe **H** , tak aby cały uchwyt porządnie przylegał. Odciąć wystające końcówki obu opasek kablowych **H** przy użyciu nożyczek. Uchwyt jest zamontowany.




Montaż licznika rys. (e)
Wsunąć licznik rowerowy **A** w uchwyt **B** do momentu zablokowania.




8.3. Montaż czujnika i magnesu
Montaż czujnika / rys. (f–g)
Założyć podkładkę gumową **E** na czujnik **D**.




Przyłożyć czujnik **D** z podkładką gumową **E** do rurki widelca (punkt montażowy (3)) i przełożyć dwie opaski kablowe **H** przez przewidziane do tego celu prowadnice w czujniku **D**. Zacisnąć opaski kablowe **H** , tak aby podkładka gumowa **E** i czujnik **D** dobrze przylegały. Odciąć wystające końcówki obu opasek kablowych **H** przy użyciu nożyczek. Czujnik jest zamontowany.



Montaż magnesów / rys. (h)
Rozkręcić magnes i uchwyt magnesu **F**, a następnie zamocować go zgodnie z rysunkiem na szprysze przedniego koła na wysokości czujnika **D**. Zwrócić uwagę, aby odstęp pomiędzy czujnikiem **D** i uchwytem magnesu **F** nie wynosił więcej niż 2 mm.



8.4. Regulacja / rys. (i)
Zwrócić uwagę, aby licznik pokładowy **A** i czujnik **D** były ustawione względem siebie pod kątem 90°. Wzajemny odstęp pomiędzy komputerem rowerowym **A** i czujnikiem **D** powinien wynosić maks. 60 cm.



9. Uruchomienie
W przypadku pierwszego uruchomienia licznika rowerowego i czujnika należy założyć baterie guzikowe.

Zakładanie baterii guzikowej w czujniku / rys. (j)
Otworzyć pokrywę komory baterii guzikowej w czujniku **D** przy użyciu monety, obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrywę należy lekko wcisnąć monetą w dół.
Unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni baterii guzikowych ze skórą. Może to spowodować ich rozładowanie.
Włożyć baterię guzikową **G** w taki sposób, aby

KARTA GWARANCYJNA – W RAZIE POTRZEBY WYCIĄĆ, WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ NA ADRES SERWISU PODANY NA ODWROCIE:

Sprzedawca
Nazwa firmy:
Ulica / nr:
Kod pocztowy / miejscowość:

Kupujący
Nazwisko / imię
Ulica / nr:
Kod pocztowy / miejscowość:
E-mail: Podpis

© Copyright by: MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Dodruk lub każda inna forma wykorzystania tylko za pozwoleniem autora.

Bezprzewodowy licznik rowerowy z panelem solarnym

CYCLEMASTER

3 lata
GWARANCJA PRODUCENTA


OBSŁUGA KLIENTA
00800 / 68546854
(bezpłatny dla połączenia z telefonu stacjonarnego)
monz-pl@teknihall.com

PRODUKT
EAN: 28083672
Art.-Nr.: 8367
03/27/2019

od daty zakupu (zachować dowód zakupu)

Karta gwarancyjna

biegun + był widoczny. Po założeniu baterii guzikowych należy zamknąć pokrywę, wykorzystując do tego celu monetę.




Procedura w przypadku urządzenia przebiega w podobny sposób.
Nie wkładać baterii guzikowych luźno, ponieważ w przeciwnym razie nie ma możliwości wyświetlenia funkcji.

9.1 Menu Języki



Po włożeniu baterii płaskiej pojawia się ustawienie wyboru menu Języki. Dostępne języki to niemiecki, angielski i francuski. Naciśnij przycisk MODE, aby przechodzić między językami. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.


9.2 Ustawienie km/h lub mp/h





W tym miejscu można wybierać między km/h (kilometry) a mp/h (mile). Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie „SET KM". Przy użyciu przycisku MODE można przechodzić między jednostkami miary. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.3 Ustawianie obwodu opon



Obwód opon można określić w następujący sposób:

1. Opony należy napompować w prawidłowy sposób.
2. Obróć zawór przedniej opony do najniższej pozycji i zaznacz lokalizację zaworu na podłodze **(a)**.
3. Przestaw rower o jeden obrót przedniego koła do przodu, aż zawór osiągnie najniższe położenie **(b)**.
4. Zmierz pokonany odcinek. Obwód koła został określony.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie obwodu opon „2155" (w mm). Tysiące można zmieniać tylko od 1 do 2. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje zwiększanie liczby krokowo o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET. Następne cyfry ustaw w podobny sposób. Miejsce jedynej, dziesiątek i setek można ustawić na cyfrę od 0 do 9.

9.4 Ustawianie łącznej trasy



Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ustawienia podstawowego „00000". Ustawienie podstawowe można potwierdzić przyciskiem SET. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce dziesiątek tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE kolejny raz powoduje zwiększanie liczby krokowo o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET. Miejsce jedynek, dziesiątek, setek, tysięcy i dziesiątek tysięcy może mieć wartość z zakresu 0-9.

9.5 Ustawianie cyklu przeglądów



Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ustawienia podstawowego „000". Ta liczba odpowiada odległości w kilometrach do następnego przeglądu roweru. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce setek zaczyna migać. Naciśnij przycisk MODE, aby zwiększać wartość miejsca jedynek, dziesiątek lub setek krokowo o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.
Termin serwisu jest wskazywany po osiągnięciu ustawionej liczby kilometrów przez symbol klucza płaskiego na wyświetlaczu.

9.6 Ustawianie wagi



Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie „KG" (kilogramy). Po naciśnięciu przycisku MODE następuje przejście na „LB" (funty). Potwierdź przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie podstawowe „065". Najpierw miga miejsce setek. Tą wartość można zwiększać przyciskiem MODE i potwierdzić przyciskiem SET. Postępuj podobnie dla miejsca jedynek i dziesiątek.

9.7 Wskazanie redukcji emisji CO_2



Ta funkcja służy do obliczania redukcji emisji CO_2. W ten sposób można określić ilość CO_2, która zostałaby wyprodukowana w przypadku jazdy samochodem zamiast rowerem. Wartość emisji w g/km jest podana w dokumentacji technicznej samochodu. Można również wprowadzić ustawienie podstawowe „160" (g/km). Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce setek zaczyna migać. Naciśnij przycisk MODE, aby zwiększać wartość miejsca jedynek, dziesiątek lub setek krokowo o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.

10. Kontrola komputera rowerowego



Aktywuj komputer rowerowy przyciskiem SET lub MODE. Obróć przednie koło roweru, pomiar prędkości zostanie aktywowany. Jeżeli na wyświetlaczu nie widać wskazywanej prędkości, sprawdź i w razie potrzeby powtórz montaż.

11. Ponowne uruchamianie



Aby zresetować ustawienia, naciśnij jednocześnie przycisk SET i MODE na ok. 5 sekund. Następnie zaczekaj ok. 3 sekundy, aż ustawienie języka „DEUT" zacznie migać. Po ponownym uruchomieniu/resecie komputer rowerowy znajduje się w ustawieniu podstawowym, a wszystkie ustawienia należy wprowadzić od nowa.

12. Automatyczne wyłączanie wyświetlacza

Po ok. minucie postoju komputer rowerowy przechodzi automatycznie do trybu stand-by w celu oszczędzania energii (godzina jest w dalszym ciągu wyświetlana). Naciśnięcie dowolnego przycisku lub silniejsza wibracja reaktywują komputer rowerowy.

13. Funkcja automatycznego uruchamiania i zatrzymywania

Po pierwszej aktywacji z trybu stand-by wszystkie funkcje mają aktywną funkcję automatycznego uruchamiania i zatrzymywania (wyjątek: stoper i godzina). Funkcja zaczyna działać od pierwszego minięcia czujnika przez magnes. Kiedy rower stoi, na ponowny sygnał pozostają jeszcze ok. 3 sekundy. Jeżeli nie nastąpi kolejny sygnał, pomiar zostaje automatycznie zatrzymany.

14. Funkcje

Po uruchomieniu komputera rowerowego pojawia się wskazanie prędkości i godziny. Prędkość jest na bieżąco aktualizowana i jest wskazywana w centralnej części wyświetlacza. Zakres pomiarów wynosi 0,1-199,9.



Ustawianie godziny

Czas jest wskazywany w formacie 24-godzinnym. Trzymaj przycisk SET wciśnięty na ok. 3 sekundy, aby wskazanie godzin zaczęło migać. Wciskaj przycisk MODE tyle razy, aż pojawi się prawidłowa cyfra. Potwierdź przyciskiem SET, następnie wyświetlacz przejdzie automatycznie do wskazania minut. Wprowadź odpowiednią wartość dla wskazania minut.



TAGKM (dzienna liczba kilometrów)
Automatyczne uruchomienie w momencie rozpoczęcia jazdy. Maksymalny zakres pomiarowy: 999.99.



F-ZEIT (czas jazdy)
Wskazuje łączny czas jazdy od ostatniego ponownego uruchomienia. Maksymalny zakres pomiarowy: 9:59:59.



DU-KMH (średnia prędkość)
Maksymalny zakres pomiarowy: 199,9 km/h
lub mp/h.



MAXKMH (maksymalna prędkość)
Maksymalna osiągnięta prędkość jest przechowywana. Maksymalny zakres pomiarowy: 199,9 km/h lub mp/h.



GES-KM (łączna trasa)
Wszystkie przejechane kilometry (mile) są przechowywane. Maksymalny zakres pomiarowy: 99999. Wciśnięcie przycisku SET na 3 sekundy powoduje powrót do ustawień podstawowych. W tym przypadku należy postępować w sposób opisany w punktach od 9.1 do 9.7.



TMP (temperatura)
Temperatura jest mierzona i aktualizowana co 5 minut. Trzymaj przycisk SET wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby przejść na °F (Fahreneinheit). Po ok. 10 sekundach odpowiednia wartość zostanie przeliczona.

15. TRYB EKSPERT

Dalsze funkcje można aktywować w TRYBIE EKSPERT. Trzymaj przycisk MODE wciśnięty na ok. 5 sekund. Potwierdź ponownie przyciskiem MODE. Został włączony tryb EKSPERT.
W tym miejscu można przełączać się między OFF i ON przez wciskanie przycisku MODE. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.



STPUHR (stoper) - EXPERT
Maksymalny zakres pomiarowy: 9:59:59. Naciśnij przycisk SET, aby uruchomić stoper. Symbol stopera pojawi się po lewej stronie wyświetlacza. Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje zatrzymanie licznika. Trzymaj przycisk SET wciśnięty na ok. 3 sekundy, aby ustawić stoper na 0.



MNTEMP i MXTEMP (minimalna i maksymalna zmierzona temperatura) - EXPERT
Jednostki można zmienić na F° (Fahreneinheit) tylko w aktualnym wskazaniu temperatury.






CAL (licznik kalorii) - EXPERT
Wskazuje aktualne zużycie kalorii (kcal). Maksymalny zakres pomiarowy: 999,9. Trzymanie przycisku SET wciśniętego na 3 sekundy powoduje przejście do punktu 9.6. W tym miejscu można w razie potrzeby ustawić wagę od nowa.




KCAL (łączny licznik kalorii)
EXPERT
Wskazuje łączne zużycie kalorii (kcal) od ostatniego ponownego uruchomienia. Maksymalny zakres pomiarowy: 99999.




FETTV. (miernik spalania tkani tłuszczowej) - EXPERT
Wskazuje całkowitą ilość spalonej tkanki tłuszczowej w gramach. Maksymalny zakres pomiarowy: 999,9.




GES.VC porównanie prędkości-
EXPERT
Co sekundę oblicza różnicę między aktualną prędkością a średnią prędkością. Symbole „+" lub „-" informują o tym, czy prędkość jest większa, czy mniejsza od średniej prędkości.



Redukcja emisji CO_2
EXPERT
Wciśnięcie przycisku SET na 3 sekundy powoduje powrót do ustawień podstawowych w celu zmiany wartości wejściowej.



SCAN - EXPERT
W tym trybie funkcje TAGKM, F-ZEIT i DU-KMH są wyświetlane automatycznie jedna po drugiej w cyklu 2-sekundowym. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje przejście do następnej funkcji.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Symbol niskiego poziomu baterii pojawia się u góry po lewej stronie wyświetlacza, kiedy napięcie baterii płaskiej spadnie poniżej 2,5 V (wartość wejściowa 3V).



Resetowanie danych (TAGKM, F-ZEIT, DU-KMH, MAX-KMH, KCAL, FETTV) - EXPERT
wciskaj przycisk MODE, aż pojawi się odpowiednia funkcja. Trzymaj przycisk SET wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby zresetować WSZYSTKIE wartości (poza temperaturą i godziną).

16. Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ OSTROŻNIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA! Ciecz, która przedostanie się do wnętrza obudowy, może spowodować zwarcie.

UWAGA!

- Nigdy nie zanurzać licznika rowerowego w cieczy.
- Zwracać uwagę, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się żadna ciecz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA! Nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek metalowych lub nylonowych, a także żadnych ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia, takich jak noże, twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię.
- W żadnym wypadku nie wkładać licznika do zmywarki. Spowodowałoby to jego zniszczenie.

Przetrzyj komputer rowerowy niestrzępiącą się, suchą szmatką.

17. Przechowywanie

Wszystkie elementy muszą być przed przechowaniem całkowicie suche.

- Urządzenie należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.
- Licznik należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Licznik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i bezpiecznie zamkniętym w warunkach temperatury w zakresie od -10° C do +50° C.

18. Opis usterek

UWAGA!

Przed każdą jazdą należy skontrolować zamocowanie urządzenia, czujnika i magnesu.

- **Brak wskazania prędkości:**
  Sprawdzić ustawienie czujnika i magnesów.
  Sprawdzić odstęp pomiędzy magnesem i czujnikiem (maks. 2 mm) oraz odległość i kąt pomiędzy urządzeniem i czujnikiem (90° / maks. 60 cm).
  Skontrolować baterię guzikową licznika i czujnika. Wymienić baterię guzikową.
- **Błędny pomiar prędkości:**
  Sprawdzić ustawienie obwodu opony.
  Sprawdzić ustawienie kilometrów / mil.
  Sprawdzić ustawienie czujnika i magnesów.
- **Czarny wyświetlacz:**
  Sprawdzić, czy wyświetlacz nie jest zbyt gorący. Pozostawić do schłodzenia.
- **Wyświetlacz wskazuje nieregularne liczby:**
  Wyjąć i ponownie założyć baterię guzikową. Zwrócić uwagę na ułożenie biegunów.
- **Słaby obraz lub brak obrazu na wyświetlaczu:**.
  Sprawdzić prawidłowe osadzenie baterii guzikowej.
  Wymienić baterię guzikową.

19. Deklaracja zgodności

My, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Strasse 60-62 | 54292 Trier | Niemcy, oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt:
licznik rowerowy, nr modelu: 22697, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia podstawowe wymagania dyrektyw 2011/65/WE i 2014/53/WE.
Zgodność z dyrektywami WE potwierdza znak CE. Kompletną deklarację zgodności można znaleźć na stronie:
www.monz-international.de

20. Utylizacja

Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju.
Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu..

Utylizacja zużytego urządzenia

(zastosowanie w Unii Europejskiej i innych państwach europejskich z systemami do osobnego gromadzenia surowców wtórnych)

Zużyty sprzęt to nie domowe śmieci czy odpadki!
W przypadku gdy licznik rowerowy nie może być już użytkowany, każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu (nie razem z odpadami domowymi!) np. w punkcie zbiórki odpadów w swojej gminie / dzielnicy. W ten sposób zagwarantowane jest prawidłowe ponowne wykorzystanie zużytego sprzętu i uniknięcie negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Dlatego sprzęt elektryczny jest oznaczony przedstawionym obok symbolem.

Utylizacja baterii guzikowych

Nie wolno wyrzucać baterii guzikowych i akumulatorów razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznakowanie: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Konsument jest ustawowo zobowiązany do zwrotu zużytych baterii guzikowych i akumulatorów. Baterie guzikowe można po zużyciu zwrócić bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży lub w punktach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie (np. w sklepie lub w miejscowych punktach zajmujących się ich zbiórką). Baterie guzikowe i akumulatory są oznaczone przekreślonym na krzyż pojemnikiem na śmieci.

21. Podmiot wprowadzający do obrotu:

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier / Germany/Niemcy

22. Adres serwisu:

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany/Niemcy

SIPL 00821

Szanowni Klienci!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo tego urządzenie nie działa poprawnie, to jest nam z tego powodu bardzo przykro i prosimy Państwa o zwrócenie się o pomoc pod adres serwisu podany w dokumencie gwarancyjnym. Do Państwa dyspozycji jest również nasz Serwis – Hotline, którego dane kontaktowe znajdują się na dokumencie gwarancyjnym. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują następujące postanowienia, które nie ograniczają Państwa uprawnień wynikających z ustawy:

1. Roszczeń z tytułu gwarancji mogą Państwo dochodzić w okresie max. 3 lat, licząc od daty dokonania zakupu. Nasze świadczenia gwarancyjne ograniczają się do usunięcia wad materiału i wad fabrycznych wzgl. wymiany urządzenia. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z wykonywaniem przez nas świadczeń gwarancyjnych.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jest wyłączone, chyba że roszczenia zostaną zgłoszone w terminie dwóch tygodni od upływu terminu gwarancji.
3. Wadliwe urządzenie razem z dokumentem gwarancyjnym i rachunkiem prosimy przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu. Jeżeli wada urządzenia jest wadą objętą gwarancją, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie. Naprawa lub wymiana urządzenia nie przerywa biegu terminu gwarancji. W dalszym ciągu obowiązuje 3-letni termin gwarancji liczony od daty zakupu. Powyższe odnosi się również do przypadku wykonania czynności związanych z serwisem na miejscu u Klienta.

Zwracamy Państwa uwagę, że nasza gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania obowiązujących dla urządzenia zasad bezpieczeństwa, stosowania siły lub dokonywania napraw w nieautoryzowanych przez nas serwisach.

Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia, w wyniku których gwarancja wygasła, usuwamy za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia na adres naszego serwisu.

OBSŁUGA KLIENTA
00800 / 68546854
(bezpłatny dla połączenia z telefonu stacjonarnego)
monz-pl@teknihall.com

Adres serwisu:
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany/Niemcy