CYCLEMASTER

Bezprzewodowy licznik rowerowy

z panelem solarnym



3 lata GWARANCJA PRODUCENTA


SERWIS
00800 / 68546854
(Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
monz-pl@teknihall.com
Nr art. 8367 04/11/2020

INSTRUKCJA OBSŁUGI

28083672
04/11/2020
Nr art.: 8367 / P030000538

Zawartość opakowania

- A Licznik rowerowy
- B Uchwyt licznika rowerowego
- C Podkładka gumowa uchwytu
- D Czujnik:
- E Podkładka gumowa czujnika
- F Magnes z uchwytem magnetycznym
- G 2 x ogniwo guzikowe (2 x typ CR 2032)
- H 6 x opaska kablowa



Dane techniczne

Bezprzewodowy licznik rowerowy z panelem solarnym
Nr art.: 8367
P030000538
Numer modelu: 22970
Zasilanie prądem:
Napięcie robocze: 3 V
Ogniwo guzikowe: 3 V ⎓ / typ: CR2032
Ogniwo guzikowe licznika rowerowego: 3 V ⎓ / typ: CR2032
Stopień ochrony: IP44 (chroniony przed spryskaniem wodą)
Częstotliwość transmisji i moc nadawcza:
Licznik rowerowy: Pasmo częstotliwości: 125 kHz ± 10 kHz
Czujnik: Pasmo częstotliwości: 125 kHz ± 10 kHz
Maksymalna przekazywana moc: < 5 dBm
Masa: około 72 g (wraz z osprzętem)
Wymiary licznika rowerowego:
ok. 6,3 x 4 x 1,5 cm (dł. x szer. x gł.)
Data produkcji: 2019
Gwarancja: 3 lata

1. Wstęp

Objaśnienie rysunków
W niniejszej instrukcji obsługi, na komputerze rowerowym lub na opakowaniu znajdują się następujące symbole i hasła sygnalizacyjne.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Powyższy symbol sygnalizacyjny / hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

⚠ UWAGA!

Powyższy symbol sygnalizacyjny / hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

INFORMACJA!

Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.

Powyższy symbol oznacza dodatkowe, praktyczne informacje dotyczące użytkowania.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.

Deklaracja zgodności *(patrz rozdział „Deklaracja zgodności")*: Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ten symbol oznacza prąd stały.

Ten znak wskazuje, w jaki sposób wstawiana jest komórka przycisku.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z wybuchami.

Ten symbol informuje o możliwych zagroże

IP44 Ten znak oznacza stopień ochrony IP44 (ochrona przed wodą rozpryskową ze wszystkich stron).

Ten symbol informuje o tym, że zakres dostawy obejmuje wymagane baterie.

Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i produktu.

Te symbole oznaczają szczególne cechy produktu: bezprzewodowy, zużycie kalorii, trasa, dopasowany do wszystkich rozmiarów, temperatura, stoper, podświetlenie.

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Licznik rowerowy zaprojektowany jest wyłącznie do gromadzenia i wyświetlania informacji (np. średnia prędkość, godzina itp.) podczas korzystania z roweru. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Licznik rowerowy należy użytkować wyłącznie według opisu w niniejszej instrukcji. Użytkowanie w inny sposób jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych a nawet osobowych. Nie przejmuje się odpowiedzialności za szkody lub urazy, wynikające z niestosowania się do niniejszej instrukcji obsługi lub niewłaściwego użytkowania.

3. Zasady bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa.
Ten licznik rowerowy może być używany przez dzieci w wieku od ośmiu lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania komputera rowerowego i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę komputerem rowerowym. Konserwacji i/lub czyszczenia nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.

⚠ OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA.

Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Licznik rowerowy zawiera drobne elementy. Podczas zabawy dzieci mogą je połknąć lub zadławić się. Drobne elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ZAGROŻENIA SPOWODOWANE PRZEZ OGNIWA GUZIKOWE!

Zasilanie bateryjne odbywa się z bateryjki typu CR 2032.

INFORMACJA!

4. Ryzyko uszkodzenia!

Nienależyte obchodzenie się z komputerem rowerowym może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Licznik rowerowy należy użytkować w temperaturze otoczenia od -10°C do +50°C.
- Nie należy narażać Licznika rowerowego na długotrwałe oddziaływanie wilgoci.
- Należy unikać wpływu pyłu, gorąca oraz długotrwałego, bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie należy naprawiać licznika rowerowego samodzielnie. W razie problemów technicznych należy skontaktować się z producentem pod adresem serwisu podanym na karcie gwarancyjnej.
- Jeżeli zamknięcie komory ogniwa guzikowego pokrywą obudowy nie jest możliwe, należy poddać komputer rowerowy utylizacji, jak opisano w rozdziale „Utylizacja".
- W celu uniknięcia przedwczesnego wyczerpania ogniwa guzikowego magnes podczas postoju nie powinien znajdować się blisko czujnika. W razie dłuższego nieużywania komputera rowerowego należy wyjąć ogniwa guzikowe.

5. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z ogniw guzikowych:

⚠ OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!
- Ogniwa guzikowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie ogniwa grozi śmiercią, dlatego licznik rowerowy i dołączone do niego bateryjki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: W przypadku wymiany ogniwa guzikowego w niewłaściwy sposób.
- Ogniwa guzikowe należy zawsze zastępować bateryjkami tego samego typu. Podczas wymiany ogniwa należy uważać na układ biegunów. W razie potrzeby oczyścić ogniwa i styki komputera rowerowego przed włożeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: Ogniw guzikowych nieprzeznaczonych do wielokrotnego ładowania nie wolno ładować, zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru i rozerwania.

UWAGA! Dotknięcie ogniw guzikowych z wyciekającym elektrolitem lub uszkodzeniami może spowodować poparzenie skóry. Nie należy dotykać ogniw guzikowych, z których wyciekł elektrolit, gołymi rękami ale koniecznie należy założyć rękawice ochronne!
- W przypadku połknięcia ogniwa guzikowego należy natychmiast poradzić się lekarza.
- Licznik rowerowy i czujnik wymagają zastosowania ogniw guzikowych typu CR 2032 tego samego producenta.
- Ogniwa guzikowe należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, bez wilgoci.
- W żadnym razie nie należy wrzucać ogniw guzikowych do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie należy narażać ogniw guzikowych na zbyt wysoką temperaturę. Podwyższone ryzyko wycieku!
- Ne należy deformować ogniw guzikowych. Istnieje zagrożenie wybuchem i stąd ryzyko obrażeń osób.
- Jednorazowe ogniwa guzikowe tracą częściowo energię także w trakcie składowania.
- W przypadku nieużywania urządzenia należy wyjąć z niego ogniwa guzikowe.
- Zużyte ogniwa guzikowe należy niezwłocznie usunąć z komputera rowerowego i poddać utylizacji w lokalnym punkcie.
- Nie należy przechowywać jednorazowych ogniw guzikowych razem z ogniwami rozładowanymi, aby uniknąć pomyłki.

6. Informacje o ogniwach solarnych


Licznik rowerowy jest wyposażony w ogniwa solarne, przekształcające energię świetlną w prąd elektryczny. Wydłuży to czas żywotności ogniw guzikowych. Ogniwa guzikowe potrzebne są do zasilania w ciemności oraz do zasilania czujnika.

7. Kontrola licznika rowerowego

Przed rozruchem należy sprawdzić, czy licznik rowerowy jest kompletny i nieuszkodzony.


8. Montaż

8.1 Punkty montażowe na rowerze / Rys. (a)




8.2 Montaż uchwytu i licznika rowerowego


Montaż przy elemencie zabudowy / Rys. (b-c)
Podkładkę gumową C należy umieścić pod uchwytem komputera pokładowego B.




Należy umieścić uchwyt B z podkładką gumową C na elemencie zabudowy (punkt montażu (1)) i wprowadzić dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego celu prowadnice przy uchwycie B. Opaski kablowe należy zaciągnąć na tyle mocno H, aby uchwyt dobrze przylegał. Zbyt długie końce obu opasek kablowych H należy odciąć nożyczkami. Teraz uchwyt jest zamontowany.



Montaż przy kierownicy / Rys. (d)
Należy umieścić uchwyt B z podkładką gumową C na kierownicy (punkt montażu (2)) i wprowadzić dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego celu prowadnice przy uchwycie B. Opaski kablowe należy zaciągnąć na tyle mocno H, aby uchwyt dobrze przylegał. Zbyt długie końce obu opasek kablowych H należy odciąć nożyczkami. Teraz uchwyt jest zamontowany.



Montaż licznika rowerowego / Rys. (e)
Licznik rowerowy należy przesunąć A do słyszalnego zakleszczenia się B. W celu zdjęcia komputera rowerowego z uchwytu należy pociągnąć hak blokujący w dół i wyjąć komputer z uchwytu.




8.3. Zamontować czujnik i magnes


Montaż czujnika / Rys. (f–g)
Podkładkę gumową należy umieścić E przy czujniku D.

INFORMACJA!


Pokrywa baterii czujnika powinna być podczas montażu szprych odwrócona.



Należy umieścić czujnik D z podkładką gumową E na rurze widelca (punkt montażu (3)) i wprowadzić dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego celu prowadnice przy czujniku D. Opaski kablowe należy zaciągnąć na tyle mocno H, aby podkładka gumowa E i czujnik D dobrze przylegały. Zbyt długie końce obu opasek kablowych H należy odciąć nożyczkami. Teraz czujnik jest zamontowany.




Montaż magnesu / Rys. (h)
Magnes wraz z uchwytem należy rozkręcić F i zamocować go na szprysze przedniego koła na wysokości czujnika w sposób przedstawiony na rysunku D. Należy dopilnować, aby odległość między czujnikiem D i uchwytem magnetycznym F nie była większa niż 2 mm. W rym celu należy odpowiednio obrócić czujnik D na rurze widelca (patrz rys. h-1).
Należy dopilnować, aby magnes mijał F czujnik D w okolicy strzałki na czujniku (patrz rys. h-2).




INFORMACJA!

8.4. Dokładna regulacja / Rys. (i)

Należy dopilnować, aby licznik rowerowy A i czujnik D tworzyły względem siebie kąt 90°. Odległość pomiędzy komputerem rowerowym A a czujnikiem D powinna wynosić maks. 60 cm.
Przed montażem czujnika należy zaznaczyć maksymalną odległość na rurze widelca!



Należy dopilnować, aby komputer był zamontowany w oznaczonym zakresie wysyłania fal przez czujnik, **rys. (j)**



9. Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem komputera rowerowego i czujnika należy włożyć ogniwa guzikowe.

Wkładanie ogniw guzikowych do czujnika (rys. k) i licznika rowerowego / Rys. (l)
Należy otworzyć pokrywę komory ogniw guzikowych przy czujniku D za pomocą monety,

KARTA GWARANCYJNA - W RAZIE POTRZEBY WYCIĄĆ, WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ NA ADRES SERWISOWY NA ODWROCIE:

Sprzedający
Nazwa firmy:
Ulica / nr:
Kod pocztowy / miejscowość:

Kupujący
Nazwisko / imię
Ulica / nr:
Kod pocztowy / miejscowość:
E-mail: Podpis

© Copyright by: MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Dodruk lub każda inna forma wykorzystania tylko za pozwoleniem autora.

Bezprzewodowy licznik rowerowy z panelem solarnym

CYCLEMASTER

3 lata GWARANCJA PRODUCENTA


SERWIS
00800 / 68546854
(Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
monz-pl@teknihall.com


PRODUKT
EAN: 28083672
Art.-Nr.: 8367
04/11/2020

od daty zakupu (zachować dowód zakupu)

Karta gwarancyjna

obracając ją w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Pokrywę należy lekko docisnąć monetą.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu ogniw guzikowych ze skórą. W ten sposób możliwe jest ich rozładowanie.
Ogniwa guzikowe należy tak włożyć G aby biegun + był widoczny. Po włożeniu ogniw guzikowych należy zamknąć pokrywę monetą w odpowiednim kierunku.
W przypadku licznika rowerowego proces ten odbywa się A odpowiednio. Ewentualnie należy zdjąć licznik rowerowy z uchwytu, rys. (e).
Nie należy wkładać ogniw guzikowych luzem, ponieważ w takim przypadku funkcje nie będą wyświetlane.






9.1 Menu Języki

Przed wprowadzeniem ustawień do komputera należy zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.



Po włożeniu ogniw guzikowych pojawia się ustawienie wyboru menu Języki. Dostępne języki to niemiecki, angielski i francuski. Należy przycisnąć przycisk MODE, aby przechodzić między językami. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.2 Ustawienie km/h lub mp/h






W tym miejscu można wybierać między km/h (kilometry) a mp/h (mile). Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie „SET KM". Przy użyciu przycisku MODE można zmieniać jednostki miary. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.



9.3 Ustawianie obwodu opony





Obwód opony można określić w następujący sposób:
1. Opony należy napompować w prawidłowy sposób.
2. Zawór przedniej opony należy obrócić do najniższej pozycji i zaznaczyć lokalizację zaworu na podłodze **(a)**.
3. Rower należy przestawić o jeden obrót przedniego koła do przodu, aż zawór ponownie osiągnie najniższe położenie **(b)**.
4. Należy zmierzyć pokonany odcinek. Obwód opony został określony.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie obwodu opony „2155" (w mm). Tysiące można zmieniać tylko od 1 do 2. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje stopniowe zwiększanie liczby o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET. Następne cyfry należy ustawić w podobny sposób. Miejsce jedynek, dziesiątek i setek można ustawić na cyfrę od 0 do 9.

9.4 Ustawianie łącznej trasy



Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ustawienia podstawowego „00000". Ustawienie podstawowe można potwierdzić przyciskiem SET. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce dziesiątek tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE kolejny raz powoduje stopniowe zwiększanie liczby o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET. Miejsce jedynek, dziesiątek, setek, tysięcy i dziesiątek tysięcy może mieć wartość z zakresu 0-9.

9.5 Ustawianie cyklu przeglądów



Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ustawienia podstawowego „000". Ta liczba odpowiada odległości w kilometrach do następnego przeglądu roweru. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce setek zaczyna migać. Należy nacisnąć przycisk MODE, aby stopniowo zwiększać wartość miejsca jedynek, dziesiątek lub setek o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.
Termin serwisu jest wskazywany po osiągnięciu ustawionej liczby kilometrów przez symbol klucza płaskiego na wyświetlaczu.

9.6 Ustawianie wagi



Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie „KG" (kilogramy). Po naciśnięciu przycisku MODE następuje przejście na „LB" (funty). Należy potwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie podstawowe „065". Najpierw pulsuje miejsce setek. Tą wartość można zwiększać przyciskiem MODE i potwierdzić przyciskiem SET. Należy postępować podobnie dla miejsca jedynek i dziesiątek.

9.7 Wskazanie redukcji emisji CO_2



Ta funkcja służy do obliczania redukcji emisji CO_2. W ten sposób można określić ilość CO_2, która zostałaby wyprodukowana w przypadku jazdy samochodem zamiast rowerem. Wartość emisji w g/km jest podana w dokumentacji technicznej samochodu. Można również wprowadzić ustawienie podstawowe „160" (g/km). Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce setek zaczyna migać. Należy nacisnąć przycisk MODE, aby stopniowo zwiększać wartość miejsca jedynek, dziesiątek lub setek o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.

9.8 Ustawienie wskazania czasu 12/24-godzinnego



Jako wskaźnik na wyświetlaczu pulsuje „24" (24-godzinny format odczytu). Po naciśnięciu przycisku MODE następuje przejście na „12". Należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.9 Ustawianie godziny



Na wyświetlaczu pulsuje wskazanie godziny. Przycisk MODE należy wciskać tyle razy, aż pojawi się prawidłowa cyfra. Należy potwierdzić przyciskiem SET, a wyświetlacz przejdzie automatycznie do wskazania minut. W tym przypadku należy odpowiednio postępować. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez 3 sekundy powoduje przejście do punktu 9.8. Należy odpowiednio postępować, jak opisano poniżej. Następnie ponownie możliwe jest ustawienie godziny i podświetlania tła.

9.10 Ustawienie oświetlenie tła

Na wyświetlaczu pulsuje „ON". Należy przycisnąć przycisk MODE aby przełączać pomiędzy „ON" i „OFF". Po wyłączeniu podświetlania tła nastąpi przejście do głównego menu funkcji.
Po potwierdzeniu podświetlania tła należy ustalić przedział czasowy (czas początkowy i końcowy), w którym funkcja ta powinna być włączona. Wskazanie godziny pulsuje. Przycisk MODE należy wciskać tyle razy, aż pojawi się prawidłowa cyfra. Należy potwierdzić przyciskiem SET (wyświetlacz przejdzie automatycznie do wskazania minut). W tym przypadku należy odpowiednio postępować. Oświetlenia tła włącza się zawsze na około 3 sekundy, o ile w czasie włączenia nastąpi wciśnięcie przycisku MODE lub SET.

10. Kontrola licznika rowerowego

Licznik rowerowy należy aktywować przyciskiem SET lub MODE. Należy obrócić przednie koło roweru, pomiar prędkości zostanie aktywowany. Jeżeli na wyświetlaczu nie widać wskazywanej prędkości, należy sprawdzić i w razie potrzeby powtórzyć montaż.

11. Ponowne uruchamianie



Aby zresetować ustawienia, należy jednocześnie wcisnąć przycisk SET i MODE na ok. 4 sekundy. Następnie należy zaczekać ok. 3 sekundy, aż ustawienie języka „DEUT" zacznie migać. Po ponownym uruchomieniu/resecie komputer rowerowy znajduje się w ustawieniu podstawowym, a wszystkie ustawienia należy wprowadzić od nowa.

12. Automatyczne wyłączanie wyświetlacza

Po ok. minucie postoju komputer rowerowy przechodzi automatycznie do trybu stand-by w celu oszczędzania energii (godzina jest w dalszym ciągu wyświetlana). Naciśnięcie dowolnego przycisku lub silniejsza wibracja reaktywują komputer rowerowy.

13. Funkcja automatycznego uruchamiania i zatrzymywania

Po pierwszej aktywacji z trybu stand-by wszystkie funkcje mają aktywną funkcję automatycznego uruchamiania i zatrzymywania (wyjątek: stoper i godzina). Funkcja zaczyna działać od pierwszego minięcia czujnika przez magnes. Gdy rower stoi, na ponowny sygnał pozostają jeszcze ok. 3 sekundy. Jeżeli nie nastąpi kolejny sygnał, pomiar zostaje automatycznie zatrzymany.

14. Funkcje


Po uruchomieniu komputera rowerowego pojawia się wskazanie prędkości i godziny. Prędkość jest na bieżąco aktualizowana i jest wskazywana w centralnej części wyświetlacza. Zakres pomiarów wynosi 0,1-99,9.



TAGKM (dzienna liczba kilometrów)
Automatyczne uruchomienie w momencie rozpoczęcia jazdy. Maksymalny zakres pomiarowy: 999.99.



F-ZEIT (czas jazdy)
Wskazuje łączny czas jazdy od ostatniego ponownego uruchomienia. Maksymalny zakres pomiarowy: 9:59:59.



DU-KMH (średnia prędkość)
Maksymalny zakres pomiarowy: 99,9 km/h
lub mp/h.



MAXKMH (maksymalna prędkość)
Maksymalna osiągnięta prędkość jest zapisana. Maksymalny zakres pomiarowy: 99,9 km/h lub mp/h.



GES-KM (łączna trasa)
Wszystkie przejechane kilometry (mile) są zapisane. Maksymalny zakres pomiarowy: 99999. Wciśnięcie przycisku SET na 3 sekundy powoduje powrót do ustawień podstawowych. W tym przypadku należy postępować w sposób opisany w punktach od 9.1 do 9.6.



TMP (temperatura)
Temperatura jest mierzona i aktualizowana co 5 minut. Należy przycisnąć przycisk SET i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, aby przejść na °F (Fahrenheit). Po ok. 2 sekundach odpowiednia wartość zostanie przeliczona.

15. TRYB EKSPERT

Dalsze funkcje można aktywować w TRYBIE EKSPERT. W tym celu należy przycisnąć przycisk MODE i przytrzymać ok. 5 sekund. Należy potwierdzić ponownie przyciskiem MODE. Został włączony tryb EKSPERT.
W tym miejscu można przełączać się między OFF i ON przez wciskanie przycisku MODE. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.



STPUHR (stoper) - EXPERT
Maksymalny zakres pomiarowy: 9:59:59. Należy nacisnąć przycisk SET, aby uruchomić stoper. Symbol stopera pojawia się po lewej stronie ekranu. Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje zatrzymanie licznika. Należy przycisnąć przycisk SET i przytrzymać ok. 3 sekundy, aby ustawić stoper na 0.



MNTEMP i MXTEMP (minimalna i maksymalna zmierzona temperatura) - EXPERT
Jednostki można zmienić na F° (Fahrenheit) tylko w aktualnym wskazaniu temperatury.





CAL (licznik kalorii) - EXPERT
Wskazuje aktualne zużycie kalorii (kcal). Maksymalny zakres pomiarowy: 999,9. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez 3 sekundy powoduje przejście do punktu 9.6. W tym miejscu można w razie potrzeby ustawić ponownie masę. Dane dotyczące kalorii to typowe dane motywacyjne.



KCAL (łączny licznik kalorii)
EXPERT
Wskazuje łączne zużycie kalorii (kcal) od ostatniego ponownego uruchomienia. Maksymalny zakres pomiarowy: 99999.



FETTV. (miernik spalania tkanki tłuszczowej) - EXPERT
Wskazuje całkowitą ilość spalonej tkanki tłuszczowej w gramach. Maksymalny zakres pomiarowy: 999,9.



GES.VC (porównanie prędkości) - EXPERT
Co sekundę oblicza różnicę między aktualną prędkością a średnią prędkością. Podczas jazdy z prędkością niższą niż średnia, pojawia się znak „-"A strzałka pod paskiem tendencji prędkości wskazuje w dół. W przypadku jazdy z prędkością wyższą niż średnia, strzałka skierowana jest w górę. Znak „-" znika.



Redukcja emisji CO_2
EXPERT
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez 3 sekundy powoduje powrót do ustawień podstawowych w punkcie 9.7 w celu zmiany wartości wejściowej.



SCAN - EXPERT
W tym trybie funkcje TAGKM, F-ZEIT i DU-KMH są wyświetlane automatycznie jedna po drugiej w cyklu 2-sekundowym. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje przejście do następnej funkcji.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Symbol niskiego poziomu baterii pojawia się u góry po lewej stronie wyświetlacza, kiedy napięcie ogniwa guzikowego spadnie poniżej 2,7 V (wartość wejściowa 3 V).

Tendencja prędkości
Ciągłe wskazywanie zmian prędkości. Po lewej stronie wyświetlacza pojawia się symbol paska
Podczas przyspieszania podwyższa się liczba pasków (maksymalnie 5) a po zmniejszeniu prędkości zmniejsza się liczba pasków (minimalnie 1).



Resetowanie danych (TAGKM, F-ZEIT, DU-KMH, MAX-KMH, KCAL, FETTV) - EXPERT
Należy przycisnąć przycisk MODE i przytrzymać do czasu pojawienia się odpowiedniej funkcji. Należy przycisnąć przycisk SET i przytrzymać ok. 3 sekundy, aby zresetować WSZYSTKIE wartości (poza temperaturą i godziną).

16. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

⚠ UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA!
Ciecz, która przedostała się do obudowy może spowodować zwarcie.

INFORMACJA!

- Nie należy zanurzać licznika rowerowego w cieczy.
- Należy dopilnować, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się ciecz.

RYZYKO USZKODZENIA!
Czyszczenie komputera rowerowego w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie.

- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia takich, jak noże, twarde szpatułki lub podobne. To może spowodować uszkodzenia powierzchni.
- W żadnym wypadku nie należy umieszczać komputera rowerowego w zmywarce. Możliwe jest jego zniszczenie.

Należy przetrzeć komputer rowerowy niestrzępiącą się, suchą szmatką.

17. Przechowywanie

Przed schowaniem urządzenia w celu przechowywania wszystkie części powinny być zupełnie suche.
- Licznik rowerowy należy przechowywać w suchym miejscu.
- Licznik rowerowy należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Licznik rowerowy należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, w zamknięciu, w temperaturze otoczenia od -10°C do +50°C.

18. Opis błędu

INFORMACJA!

Przed każdą jazdą należy sprawdzić zamocowanie komputera, czujnika i magnesu.

- **Brak wskazania prędkości:**
  Sprawdzić pozycję czujnika i magnesu względem siebie.
  Należy sprawdzić odległość między magnesem a czujnikiem (maks. 2 mm) oraz odległość i kąt pomiędzy komputerem a czujnikiem (90°/ maks. 60 cm).
  Czy komputer znajduje się w oznaczonym zakresie wysyłania fal przez czujnik, rys. (j).
  Kontrola ogniwa guzikowego czujnika i komputera rowerowego.
  Wymiana ogniwa guzikowego.

- **Wadliwy pomiar prędkości:**
  Sprawdzić ustawienie obwodu opony.
  Sprawdzić ustawienie kilometrów/mil.
  Sprawdzić pozycję czujnika i magnesu względem siebie.

- **Czarny obraz:**
  Sprawdzić, czy wyświetlacz nie uległ nagrzaniu. Schłodzić.

- **Na wyświetlaczu widoczne są nieregularne liczby:**
  Wyjmowanie i wkładanie ogniwa guzikowego. Należy dopilnować właściwego układu biegunów.

- **Słaby obraz lub brak obrazu na wyświetlaczu:**
  Sprawdzić komorę ogniwa guzikowego
  Wymiana ogniwa guzikowego.

19. Deklaracja zgodności

My, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Straße 60-62 | 54292 Trier | Niemcy, oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt: licznik rowerowy, nr modelu: 22970, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia podstawowe wymagania dyrektyw 2011/65/WE i 2014/53/WE. Zgodność z dyrektywami WE potwierdza znak CE. Kompletną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
https://www.monz-international.de/index.php/kundenservice/downloads/category/37-2020

20. Utylizacja

Opakowanie należy zutylizować odpowiednio do jego rodzaju.

Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Stare urządzenie należy poddać utylizacji
(Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z systemami do oddzielnej zbiórki surowców wtórnych)

Stare urządzenia nie powinny trafić do odpadów komunalnych!

W przypadku rezygnacji z dalszego użytkowania komputera rowerowego użytkownik jest ustawowo zobowiązany do gromadzenia zużytego sprzętu z dala od odpadów komunalnych,, np. przekazania go do punktu zbiórki w gminie / dzielnicy miasta. W ten sposób zapewnia się odpowiednią utylizację zużytych urządzeń oraz zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne oznaczono poniższym symbolem.

Utylizacja ogniw guzikowych

Ogniw guzikowych i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenia: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych ogniw guzikowych i akumulatorów. Możliwe jest bezpłatne oddanie zużytych ogniw guzikowych w naszym punkcie sprzedaży lub w pobliżu (np. w sklepach lub komunalnych punktach zbiorczych). Ogniwa guzikowe i akumulatory są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.

21. Dystrybutor:

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier / NIEMCY

22. Adres serwisu:

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, NIEMCY

SIPL 01312

Szanowni Klienci!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo tego urządzenie nie działa poprawnie, to jest nam z tego powodu bardzo przykro i prosimy Państwa o zwrócenie się o pomoc pod adres serwisu podany w dokumencie gwarancyjnym. Do Państwa dyspozycji jest również nasza linia serwisowa, której dane kontaktowe znajdują się na dokumencie gwarancyjnym. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują następujące postanowienia, które nie ograniczają Państwa uprawnień wynikających z ustawy:

1. Roszczeń z tytułu gwarancji mogą Państwo dochodzić w okresie max. 3 lat, licząc od daty dokonania zakupu. Nasze świadczenia gwarancyjne ograniczają się do usunięcia wad materiału i wad fabrycznych wzgl. wymiany urządzenia. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z wykonywaniem przez nas świadczeń gwarancyjnych.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jest wyłączone, chyba że roszczenia zostaną zgłoszone w terminie dwóch tygodni od upływu terminu gwarancji.
3. Wadliwe urządzenie razem z dokumentem gwarancyjnym i rachunkiem prosimy przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu. Jeżeli wada urządzenia jest wadą objętą gwarancją, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie. Naprawa lub wymiana urządzenia nie przerywa biegu terminu gwarancji. W dalszym ciągu obowiązuje 3-letni termin gwarancji liczony od daty zakupu. Powyższe odnosi się również do przypadku wykonania czynności związanych z serwisem na miejscu u Klienta.

Zwracamy Państwa uwagę, że nasza gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania obowiązujących dla urządzenia zasad bezpieczeństwa, stosowania siły lub dokonywania napraw w nieautoryzowanych przez nas serwisach.

Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia, w wyniku których gwarancja wygasła, usuwamy za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia na adres naszego serwisu.

SERWIS
00800 / 68546854
(Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
monz-pl@teknihall.com

Adres serwisu:
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / GERMANY/NIEMCY