




LED-FIETSVERLICHTING



2003020054624
Art.-nr. 2005462
2023
Charge: 30030222

GEBRUIKSAANWIJZING

1. ALGEMEEN



Gebruiksaanwijzing lezen en opbergen

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze LED-FIETSVERLICHTING, hierna LED-fietsverlichting genoemd. De LED-fietsverlichting bestaat uit een koplamp en een achterlicht. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik van de LED-fietsverlichting. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de LED-fietsverlichting gebruikt. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstige verwondingen of schade aan de LED-fietsverlichting veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en voorschriften. Neem ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in het buitenland in acht. Berg deze gebruiksaanwijzing op voor verder gebruik. Als u de LED-fietsverlichting aan derden doorgeeft, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing bijvoegt.

2. UITLEG VAN TEKENS

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de LED-fietsverlichting of op de verpakking gebruikt.

ting of op de verpakking gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een matig risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

i Dit teken biedt aanvullende informatie.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren met betrekking tot kinderen aan.

Dit teken geeft verblindingsgevaar aan.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren met betrekking tot oververhitting aan.

Dit symbool geeft de mogelijke gevaren met betrekking tot explosies aan.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren aan bij het omgaan met batterijen/accu's.

Dit teken betekent gelijkstroom.

Dit symbool betekent beschermingsklasse III. SELV: veilige extra-lage spanning

CE Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

IP55 De beschermingsgraad IP55 houdt in: Beschermd tegen waterstralen vanuit elke hoek en beschermt tegen stofafzetting.

Deze tekens bieden informatie over de afvalverwerking van verpakkingen en producten.

Dit teken biedt informatie over het FSC®-certificaat.

Dit teken geeft de oorsprong van de LED aan

Met het vrijwillige keurmerk „constructie getest“ van TÜV SÜD wordt het type van een product getest en veilig bevonden. Ook de productielocatie wordt jaarlijks geïnspecteerd.

3. VEILIGHEID

Gebruik voor het beoogde doel

De LED-fietsverlichting is uitsluitend ontworpen voor fietsverlichting. Gebruik alleen de LED-fietsverlichting zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan materiële schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Het product is niet geschikt voor kamerverlichting in het huishouden! Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tot -21°C. De fabrikant of dealer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade

veroorzaakt door gebruik dat niet voor het beoogde doel is of verkeerd gebruik.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!
 Als kinderen met de LED-fietsverlichting of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!

- Laat geen kinderen met de LED-fietsverlichting of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van de LED-fietsverlichting.
- Berg zowel de LED-fietsverlichting als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Verblindingsgevaar!

- Niet in de actieve lichtbron staren!**
- Kijk niet direct in het licht van de LED-fietsverlichting en richt de LED-fietsverlichting niet op de ogen van andere mensen. Dit kan een verminderd gezichtsvermogen tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat andere gebruikers niet verblind kunnen worden.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor een ongeval!
Verborgen of niet-functionele LED-fietsverlichting kan uw gezichtsveld beperken en u minder zichtbaar maken voor andere weggebruikers.

- Let erop dat de LED-fietsverlichting niet wordt verduisterd of belemmerd door voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de LED-fietsverlichting stevig gemonteerd en volledig functioneel is.
- Controleer regelmatig voor het gebruik of de bevestigingselementen goed vastzitten.

5. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN ACCU'S

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar!

Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er be-

staat levensgevaar!

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Daarom moeten dit product en de daarbijbehorende batterijen buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.
- Inslikken kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kunnen er ernstige inwendige brandwonden ontstaan!
- Als een batterij is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
- Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Brand- en ontplofingsgevaar!

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet nog een keer op, sluit ze ook niet kort en maak ze niet open. Dit kan oververhitting, brandgevaar, of barsten tot gevolg hebben.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de batterijen kunnen exploderen als gevolg van oververhitting. Er bestaat letselgevaar!
- De LED-fietsverlichting niet in de verpakking gebruiken! Er bestaat brandgevaar!
- Gooi geen accu's in het vuur.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Lekkende accu's niet met blote handen aan-

raken! Er bestaat letselgevaar!

- Lekkende of beschadigde accu's kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Lekkende accu's niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen dragen!
- Voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact met accu's, spoel dan de getroffen plekken onmiddellijk met veel helder water en roep onmiddellijk medische hulp in.
- Haal de batterijen of accu's niet uit elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van het type AA/LR6 of. AAA/LR03 van dezelfde fabrikant.
- Plaats de batterijen volgens hun polariteit in het daarvoor bestemde batterijvakje.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Bewaar uw batterijen droog en koel, niet vochtig.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Wegwerpbatterijen verliezen ook een deel van hun energie tijdens de opslag.
- Verwijder de batterijen wanneer niet in gebruik.
- Ontladen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd om lekkage van de batterijen en daarmee schade aan het apparaat te voorkomen.
- Lege batterijen of gebruikte oplaadbare batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Bewaar wegwerpbatterijen ge-

scheiden van lege batterijen om verwarring te voorkomen.

LET OP!

Beschadigingsgevaar!
Als er reparatiewerkzaamheden zelfstandig worden uitgevoerd, vervalt de aanspraak op garantie en aansprakelijkheid.

- Geef de LED-fietsverlichting ter reparatie aan een gekwalificeerde vakhandelaar of klantenservice.
- De LED's van de LED-fietsverlichting zijn niet vervangbaar. In geval van een defect moet de volledige LED-fietsverlichting worden vervangen.
- Wanneer u het product weggooit, moet u zich ervan bewust zijn dat dit product batterijen bevat.

6. LEVERINGSOMVANG/ONDERDELEN

- 1 Koplamp
- 2 Aan/uit-knop, koplamp
- 3 Sensor, koplamp
- 4 Snelspannerhouder voor Koplamp
- 5 Schroef
- 6 Achterlicht
- 7 Aan/uit-knop, achterlicht
- 8 Snelspannerhouder voor Achterlicht
- 9 Schroef
- 10 4 × AA/LR6-batterijen voor de koplamp
- 11 2 × AAA/LR03-batterijen voor het achterlicht
- 12 2 × rubberen strips
- 13 Indicatielampje, koplamp

14 Indicatielampje, achterlicht

7. TECHNISCHE GE-GEVENS

Koplamp:
Artikelnr.: 22287
Modelnummer JY-7201
Beschermingsklasse: IP 55
Batterij: 4 x AA/LR6 – 1,5V
Spanning: 6 V
Verlichtingssterkte: 60 Lux / 30 Lux / 15 Lux
LED: 3 W, 6 V

Achterlicht:
Artikelnr.: 22230
Modelnummer JY-6275
Beschermingsklasse: IP 55
Batterij: 2 × AAA/LR03 – 1,5V
Spanning: 3 V
LED: 0,5 W, 3 V

LED-lampenset:
Artikelnr.: 2005462
Modelnr.: 22415
Opdrachtnr.: PO30030222

8. MONTAGE

Snelspannerhouder kop-lamp (afb. B)

1. Draai de schroef **5** naar links uit de snelspannerhouder **4**.
2. Zet de snelspannerhouder **4** op het stuur van de fiets
3. Bevestig de snelspannerhouder **4** met de schroef **5**.

LET OP!


Gebruik indien nodig de rubberen strips **12** om de snelspannerhouders **4** strak te laten aansluiten (zie **afb. B2**).

GARANTIEKAART - INDIEN NODIG UITSNIJDEN, INVULLEN EN NAAR HET ADRES OP DE OMMEZIJDE STUREN:

LED-FIETSVERLICHTING	
vanaf datum van aankoop (kassabon bewaren)	
Garantiekaart	

Verkoper	
Bedrijfsnaam:	
Straat/nr:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Naam/Voornaam:	
Straat/nr:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail:	Handtekening:
© Copyright by: Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Straße 60–62, 54292 Trier / DUITSLAND Herdruk of elke andere vorm van gebruik alleen met toestemming van de auteur	

3 Jaar GARANTIE	KLANTENSERVICE 00800 / 68546854 (gratis) monz@teknihall.nl	ARTIKEL EAN: 2003020054624 Art.-Nr.: 2005462
---------------------------	---	---



Snelspannerhouder achterlicht (afb. C1)

1. Draai de schroef **9** naar links uit de snelspannerhouder **8**.
2. Verwijder de bevestigingsmiddelen uit de snelspannerhouder **8**.
3. Zet de snelspannerhouder **8** van het achterlicht over de zadelpen van de fiets.
4. Bevestig de snelspannerhouder **8** met de bevestigings-


middelen en de schroef **9**.

LET OP!

Gebruik indien nodig de rubberen strips **12** om de snelspannerhouders strak te laten aansluiten (zie afb. C2).

Koplamp monteren

- De montagehoogte van de koplamp moet tussen 40-120




cm liggen.

1. Schuif de koplamp **1** van voren op de snelspannerhouder **4** tot deze hoorbaar vastklikt (zie afb. D).
2. **Afstelling van de lichtbundel van de koplamp**

Draai de schroef **5** van de snelspannerhouder **4** iets los en stel de koplamp zo af dat het midden van de lichtbundel op een afstand van 5 m slechts

half zo hoog is als de bovenrand van de koplamp. Draai de schroef **5** weer vast.



Achterlicht monteren

- De montagehoogte van het

achterlicht moet tussen 25-120 cm liggen.

1. Schuif het achterlicht **6** van bovenaf op de snelspannerhouder **8** tot deze hoorbaar vastklikt (zie afb. E).

9. DEMONTAGE Snelspannerhouders

- Om de snelspannerhouders **4** en **8** te demonteren, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Koplamp

- Om de koplamp te verwijderen **1**, drukt u op de hendel op de snelspannerhouders **4** (zie afb. D).

Achterlicht

- Om het achterlicht te verwijderen **6**, drukt u op de hendel op de snelspannerhouder **8** (zie afb. E).

10. GEBRUIK

Koplamp aan- en uitzetten

De aan/uit-knop **2** bevindt zich op de bovenkant van de koplamp **1**.

- Druk op de aan/uit-knop **2**, om de koplamp **1** aan te zetten.
- Als eerstgekozen functie wordt nu het automatische lichtniveau uitgekozen. Het indicatielampje **13** knippert groen.

LET OP!

Om het automatische lichtniveau te kunnen gebruiken, mag de sensor **3** niet worden afgedekt. De sensor **3** bevindt zich aan de onderzijde van de koplamp **1**, tegenover de aan/uit-knop **2** (zie afb. A).

- Met elke volgende druk op de knop krijgt u een andere functie: 60 Lux / 30 Lux / 15 Lux.

Batterijen vervangen/plaatsen

LET OP!

Zodra het indicatielampje **13** van de koplamp **1** rood knippert, moeten de batterijen **10** van de koplamp **1** worden vervangen. Alleen op die manier kan de functie blijvend worden gegarandeerd (zie afb. A).

1. Trek het deksel van de koplamp **1** naar achteren en verwijder het batterijvakje zoals aangegeven in afb. F.

2. Verwijder de lege batterijen uit het batterijvakje.
3. Gooi de batterijen weg zoals in hoofdstuk „12. Verwijdering“-beschreven.
4. Zet de nieuwe batterijen **10** in het batterijvakje. Let erop dat de polariteit correct is.
5. Zet het batterijvakje weer terug in de behuizing.
6. Schuif het deksel weer terug op de koplamp **1** totdat deze hoorbaar vastklikt.

Achterlicht aan- en uitzetten

- Druk ongeveer 1 seconde lang op de aan/uit-knop **7** om het achterlicht **6** aan of uit te zetten (zie afb. AA).

Batterijen vervangen/plaatsen

LET OP!

Zodra het indicatielampje **14** van het achterlicht **6** rood knippert, moeten de batterijen **11** van het achterlicht **6** worden vervangen. Alleen op die manier kan de functie blijvend worden gegarandeerd (zie afb. A).

1. Open de behuizing van het achterlicht **6** op de daarvoor bestemde plaats, bijv. met een muntstuk van 2 of 5 cent, zoals aangegeven in afb. G.
2. Verwijder de lege batterijen uit het achterlicht **6**.
3. Gooi de batterijen weg zoals in hoofdstuk „12. Verwijdering“-beschreven.
4. Zet de nieuwe batterijen **11** in het achterlicht **6**. Let erop dat de polariteit correct is.
5. Druk de behuizing van het achterlicht **6** weer samen tot deze hoorbaar vastklikt.

11. SCHOONMAKEN EN VERZORGEN

LET OP!

Beschadigingsgevaar! Als u de LED-fietsverlichting op de verkeerde manier schoonmaakt, kunt u deze beschadigen.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen of scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.

lije. Hiermee kan het oppervlak worden beschadigd.

- Maak de LED-fietsverlichting schoon met een zachte en ietwat vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.

12. AFVALVERWERKING

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Oude apparatuur weggooien

Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen.

Accu weggooien

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.
- Oplaadbare batterijen/accu's mogen alleen worden weggegooid als ze leeg zijn of moeten, voordat ze worden weggegooid, tegen kortsluiting (bijv. met isolatietape) worden beveiligd.

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Het product mag alleen worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor elektrisch afval. Neem contact op met uw gemeente of gemeentebestuur voor informatie

over de afvoermogelijkheden van het product.

13. CONFORMITEITS-VERKLARING

De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het adres dat op de bijgevoegde garantietaal is vermeld.

14. DISTRIBUTEUR

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier / DUITSLAND

15. SERVICE ADRES

Monz Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer / BELGIUM

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantietaal en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de

Ident-Nr.: PO3003022-2241 5-2023

garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



SERVICE ADRES:

Monz Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer / BELGIUM